MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA

MB-265L, MB-320L, MB-400L, MB-400S e MB-400G 4T

Imagem ilustrativa

MOTOMIL®

BETONEIRAS

Parabéns pela ótima escolha. Este equipamento é produzido seguindo padrões de qualidade bastante elevados, o que garante alto desempenho e durabilidade.

DESCRIÇÃO TÉCNICA				
Modelo	MB-265L	MB-320L	MB-400 S	MB-400G 4 tempos
Motor Potência	Elétrico 1.0 cv	Elétrico 1.5 cv	Elétrico 2.0 cv	Gasolina 5.5 cv
Tensão (Volts)	127/220(mono) 220/380 (trif)	127/220(mono) 220/380 (trif)	127/220(mono) 220/380 (trif)	Não possui
Rotação Tambor	26 rpm	26 rpm	25 rpm	25 rpm
Cap. Tambor	265 litros	320 litros	400 litros	400 litros
Prod. Hora	3,2 m³	3,2 m³	4,3 m³	4,3 m³
Cap. Mistura	205 litros	250 litros	325 litros	325 litros
Rend. Final	185 litros	225 litros	280 litros	280 litros
Garantia	6 Meses contra defeitos de fabricação			
Ciclo / Hora	15 ciclos	15 ciclos	15 ciclos	15 ciclos

ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE TODO O MANUAL DE INSTRUÇÕES, ANTES DE USAR O SEU EQUIPAMENTO PELA PRIMEIRA VEZ E GUARDE-O EM UM LOCAL SEGURO, PARA EVENTUAL CONSULTA. A NÃO OBSERVAÇÃO DAS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA MENCIONADAS A SEGUIR, PODE POR EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DO USUÁRIO.

PARA A SUA SEGURANÇA.

Ao adquirir o equipamento, solicite ao vendedor uma demonstração de como operá-lo corretamente.

Pessoas sem a devida experiência devem ser orientadas por supervisor responsável.

Manter crianças, animais e curiosos afastados do equipamento.

O operador do equipamento é responsável por acidentes e riscos que possam ocorrer a outras pessoas.

Utilizar somente peças originais fornecidas pelo Grupo GMEG, ou liberadas expressamente para a montagem.

O equipamento deve ser utilizado com todas as peças, sem montagens indevidas ou adaptações.

Verifique se a tensão do equipamento coincide com a rede antes de ligar.

Não utilize extensões elétricas descascadas, quebradas ou com emendas. Use extensões apropriadas com as devidas proteções.

Não deixe a extensão elétrica sobre poças de água ou locais úmidos.

Em dias de chuva, não utilize o equipamento ao ar livre sem cobertura apropriada.

Não enrolar os equipamentos em lonas, plásticos ou em qualquer tipo de material que obstrua a ventilação do motor sob o risco de causar incêndio.

Os controles devem estar sempre em bom estado de funcionamento.

Use equipamentos de proteção individual (EPI'S) (botas, luva, capacete, óculos, etc...).

Antes de utilizar o equipamento, tenha certeza que mesmo esteja bem firme sem risco de tombar.

Observe a capacidade máxima de carga do seu equipamento.

Após utilizar o equipamento desligue o plugue da tomada da rede elétrica.

Mantenha o equipamento sempre limpo e as peças móveis sempre lubrificadas.

No modelo equipado com motor a combustão (MB – 400G 4T) deve-se seguir todas as orientações expressas no manual de instruções do motor que acompanha o equipamento.

OBSERVAÇÃO: QUALQUER BARULHO QUE OCORRA NO EQUIPAMENTO QUE NÃO SEJA O CARACTERÍSTICO DO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL, DESLIGAR IMEDIATAMENTE E ENCAMINHAR O EQUIPAMENTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MAIS PRÓXIMA.

ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

Posicione o equipamento em um local plano e firme.

O material a ser misturado deve ser colocado com o equipamento em funcionamento.

A descarga do material também deve ser feito com o equipamento em funcionamento.

Quando for carregar o equipamento com uma pá, o operador não deverá introduzi-la dentro do tambor.

A introdução de qualquer objeto no tambor com o equipamento em funcionamento poderá provocar acidentes graves.

Mantenha um limite de área exclusivo para trabalhar com o equipamento, mantendo o local sempre limpo sem obstrução no caminho e com boa iluminação.

Sempre que fazer manutenção no equipamento, este deverá estar desconectado da rede elétrica.

Após o uso, limpe o equipamento evitando molhar o motor e a chave de acionamento.

Evite acumulo de areia, massa ou outros detritos que possam causar desgaste do conjunto cremalheira e pinhão.

ATENÇÃO: VERIFIQUE A BITOLA ADEQUADA DOS FIOS DA EXTENSÃO ELÉTRICA DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DA MESMA. CONSULTE UM TÉCNICO ESPECIALIZADO. NÃO UTILIZE O EQUIPAMENTO SEM ATERRAMENTO ADEQUADO.

LIGAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO

A betoneira sai de fábrica em uma determinada tensão, verifique se coincide com a tensão elétrica onde o equipamento será ligado. Refaça a ligação caso necessário, seguindo o esquema de ligação que está na placa do motor.

LIGAÇÃO DO MOTOR GASOLINA

Antes de ligar o motor verifique os cuidados expressos no manual de instruções do mesmo. O motor sai de fábrica sem óleo no Carter. Colocar óleo lubrificante (conforme indicado no manual do motor) antes de ligar o equipamento.
Verifique se as alavancas de acionamento estão na posição correta.

<table>
<tr><th colspan="4">PARTES DO EQUIPAMENTO</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Tambor</td><td>I</td><td>Chave liga/desliga e plugue</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Jogo de cremalheira</td><td>J</td><td>Volante de basculagem</td></tr>
<tr><td>C</td><td>Pinhão</td><td>K</td><td>Alça de movimentação</td></tr>
<tr><td>D</td><td>Conjunto braço móvel</td><td>L</td><td>Pedal da trava do volante</td></tr>
<tr><td>E</td><td>Conjunto cavalete completo</td><td>M</td><td>Mola de compressão da trava</td></tr>
<tr><td>F</td><td>Roda de alta resistência*</td><td>N</td><td>Conjunto de redução da basculagem</td></tr>
<tr><td>G</td><td>Caixa de proteção do motor</td><td rowspan="2">O</td><td rowspan="2">Pontos de lubrificação (engraxar no primeiro uso e a cada 80 horas de uso). Usar lubrificante a base de sabão de lítio.</td></tr>
<tr><td>H</td><td>Proteção de correias</td></tr>
</table>

* Elétrica – Rodas de borracha / Gasolina – Rodas com aro de aço e pneu de borracha.

MB-400L

MB-265L/MB-320L/MB- 400S/MB-400G 4T

A GARTHEN Indústria e Comércio de Máquinas Ltda oferece cobertura de garantia a todos os produtos por ela comercializados contra defeito de fabricação por um período de 6(seis) meses.São 3 (três) meses como garantia legal (lei 8.078 artigo 26) e mais 3 (três) meses de garantia complementar (lei 8.078 art.50), válidos a partir da data de compra, devidamente comprovada pela nota fiscal de venda ao consumidor final, sujeitos as exclusões e limitações abaixo descritas.

A garantia é válida somente para produtos originais GARTHEN.
No Modelo MB-400G 4T a garantia do motor é conforme especificado no termo de garantia do fabricante do mesmo, que acompanha a máquina.

A garantia não cobre eventuais danos e prejuízos decorrentes da operação inadequada e da utilização incorreta do produto.

Pessoas Cobertas pela garantia.
O consumidor final é todo aquele que não tenha o propósito de revender o produto. Pessoa a quem foi transferida a propriedade do produto dentro do período de garantia, mas somente pelo saldo de período de garantia.

Exclusão de Garantia.
As seguintes situações não estão cobertas pela garantia:
Peças e componentes não fornecidos pela GARTHEN Ind. e Com. de Máquinas Ltda.
Qualquer defeito que resulte de acidentes, abuso, negligência, estragos causados por ligação errada, falta de lubrificação e uso inapropriado do produto.
Itens ou serviços necessários para uso normal e manutenção regular do produto, ou seja, consertos necessários por excesso de sujeira, impurezas, abrasivos, umidade, corrosão causados por uso de produtos não recomendados e outras condições similares.
Danos causados pela não observância das instruções contidas neste manual.
Desgaste natural inerente à utilização do produto.
Equipamento enviado para consertos em assistências técnicas ou pessoas não credenciadas pelo GRUPO GMEG.

Limitações.
A GARTHEN Indústria e Comércio de Máquinas Ltda não será responsável por qualquer incidente ou estrago anormal. Não há outra garantia expressa a não ser as inclusas neste documento. Qualquer garantia que seja submetida na lei para algum uso específico ou outro, para qualquer produto, somente será válida durante o período de garantia legal conforme citado acima.

Direitos.
Esta garantia dá direitos legais específicos, conforme legislação em vigor.

Obrigações do Consumidor
Seguir as instruções de instalação, manutenção, operação, armazenagem, segurança e serviços conforme especificado no manual de instruções e utilização que acompanha o equipamento.

Providenciar.
Lubrificação apropriada para todos os componentes,
Ao encaminhar o produto a rede SAC-GMEG, apresentar sempre nota fiscal de compra do equipamento
As despesas de frete e transporte até a autorizada GMEG são de responsabilidade do cliente.

Obrigações GRUPO GMEG
Qualquer produto ou componente defeituoso coberto por esta garantia será fornecido sem ônus ao consumidor.
Produtos defeituosos cobertos por esta garantia serão consertados de acordo com o fluxo normal de trabalho da rede SAC-GMEG a quem o produto foi encaminhado para conserto e depende da disponibilidade de peças para reposição observando o prazo de 30 (trinta) dias conforme Código de Defesa do Consumidor.

Para esclarecer dúvidas procure nosso atendimento ao consumidor no telefone 0800-723-4150 ou através do e-mail sac@gmeg.com.br.

MOTOMIL®

Parque Fabril - Área de terreno com 102mil metros quadrados.

www.grupogmeg.com.br

GARTHEN IND. COM DE MÁQ. LTDA.
Rod. Br 470 - Km 04 - nº4001
CEP:88375-000 - Navegantes - SC
CNPJ 82.981.721/0001-94

Fone/Fax: (47) 2103-4150

TIRE SUAS DÚVIDAS - FALE CONOSCO

0800 723 4150

duvidas@gmeg.com.br

Atendimento em horário comercial